

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2499/98**

20.1.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Pneumaattiset putket

Koskee: Kaikkia Beech-lentokoneita C90, C90A, E90, F90, H90, A100, B100, 200, B200, 200C, B200C, 200CT, B200CT, 200T, B200T, 300, B300, B300C, A200, A200C, A200CT, B200C ja B200CT.

Viite: FAA AD 97-23-17

Voimaantulo: 15.2.1998.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko koneen sarjanumero lueteltu tämän määräyksen liitteessä. Jos on, niin tee alla esitetyt toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei aiheuta lisätoimenpiteitä, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta 200 lentotunnin kuluessa paineistusjärjestelmän ja jäänpoistojärjestelmän ilmaisimen pneumaattiset putket perämiehen oikeanpuoleisen polkimen edestä bullettiin Raytheon Mandatory Service Bulletin Nro. 2676 (SB 2676) kohdan Accomplishment Instructions kuvan 1 ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos painumia ja kulumia ilmenee, vaihda putket uusiin ja varmista ne ennen seuraavaa lentoa bullettiin SB 2676 kohdan Accomplishment Instructions ja kuvan 2 ohjeiden mukaisesti.
- D.** Jos painumia ja vaurioita ei ilmene, reititä uudestaan ja varmista putket ennen seuraavaa lentoa bullettiin SB 2676 kohdan Accomplishment Instructions ja kuvan 2 ohjeiden mukaisesti.

Tyyppi	Sarjanumero
C90 & C90A	LJ-683 - LJ-1463
E90	LW-177 - LW-347
F90	LA-1 - LA-236
H90	LL-1 - LL-61
A100	B-228 - B-247
B100	BE-6 - BE-137
200 & B200	BB-114 - BB-1553
200C- B200C	BL-1 - BL-72 & BL-124 - BL-140
200CT & B200CT	BN-1 - BN-4
200T & B200T	BT-1 - BT-38
300	FA-1 - FA-230 & FF-1 - FF-19
B300	FL-1 - FL-154
B300C	FM-1 - FM-9 & FN-1
A200(C-12C)	BC-19 - BC-75 & BD-15 - BD-30
A200C(UC-12B)	BJ-1 - BJ-66
A200CT(C-12D/F)	BP-1, BP-22 & BP-24 - BP-63
A200CT(FWC-12D)	BP-7 - BP-11
A200CT(RC-12D)	GR-1 - GR-13
A200CT(RC-12H)	GR-14 - GR-19
A200CT(RC-12G)	FC-1 - FC-3
A200CT(RC-12K)	FE-1 - FE-9
A200CT(RC-12N)	FE-10 - FE-31
A200CT(RC-12P)	FE-33 & FE-35
A200CT(RC-12Q)	FE-32, FE-34 & FE-36
B200C(C-12F)	BL-73 - BL-112, BL-118 - BL-123 & BP-64 - BP-71
B200C(C-12R)	BW-1 - BW-29
B200C(RC-12F)	BU-11 & BU-12
B200C(RC-12M)	BV-11 & BV-12
B200C(UC-12F)	BU-1 - BU-10
B200C(UC-12M)	BV-1 - BV-10
B200CT(FWC-12D)	FG-1 & FG-2