

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3034/03**

29.1.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Ovien ja varauloskäytävien avausohjeet.

Koskee: Tämän määräyksen liitteenä olevassa taulukossa lueteltuja Raytheon Aircraft Companyn valmistamia turbiinipotkurilentokoneita.

Viite: FAA AD2003-02-03

Voimaantulo: 15.2.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Asenna lentokoneen ovien ja varauloskäytävien viereen uudet avausohjeet sisältävät kilvet 200 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 15.2.2004 Raytheon Mandatory Service Bulletinin SB 52-3096 Rev. 1 mukaisesti.

Liite

Tyyppi / Modell	S/N
65-90, 65-A90, B90, C90 & C90A	LJ-1 ... LJ-1530.
65-A90-1 (U-21A)	LM-1 ... LM-125.
65-A90-1 (U-21G)	LM-126 ... LM-141.
65-A90-2 (RU-21B)	LS-1 ... LS-3.
65-A90-3 (RU-21C)	LT-1 & LT-2.
65-A90-4 (RU-21E)	LU--1 ... LU-16.
E90	LW-1 ... LW-347.
F90	LA-2 ... LA-236.
H90 (T-44A)	LL-1 ... LL-61.
99, 99A, A99A, B99 & C99	U-1 ... U-239.
100 & A100	B-1 ... B-94 & B-100 ... B-247.
A100 (U-21F)	B-95 ... B-99.
A100-1 (U-21J)	BB-3 ... BB-5.
A200 (C-12A) & (C-12C)	BC-1 ... BC-75 & BD-1 ... BD-30.
A200C (UC-12B)	BJ-1 ... BJ-66.
A200CT (C-12D)	BP-1, BP-22, & BP-24 ... BP-51.
A200CT (C-12F)	BP-52 ... BP-63.
A200CT (FWC-12D)	BP-7 ... BP-11.
A200CT (RC-12D)	GR-1 ... GR-12.
A200CT (RC-12G)	FC-1 ... FC-3.
A200CT (RC-12H)	GR-14 ... GR-19.
A200CT (RC-12K)	FE-1 ... FE-9.
A200CT (RC-12P)	FE-25 ... FE-31, FE-33 & FE-35.
A200CT (RC-12Q)	FE-32, FE-34 & FE-36.
B100	BE-1 ... BE-137.
200 & B200	BB-2, BB-6 ... BB-1313, BB-1315 ... BB-1384 & 1389 ... BB-1662.
200C & B200C	BL-1 ... BL-72 & BL-124 ... BL-140
B200C (C-12F)	BL-73 ... BL-112, BL-118 ... BL-123 & BP-64 ... BP-71.
B200C (C-12R)	BW-1 ... BW-29.
B200C (UC-12F)	BU-1 ... BU-10.
B200C (UC-12M)	BV-1 ... BV-10.
200CT & B200CT	BN-1 ... BN-4.
200T & B200T	BT-1 ... BT-38 & BB-1314.
300	FA-1 ... FA-230 & FF-1 ... FF-19.
B300	FL-1 ... FL-252.
B300C	FM-1 ... FM-9 & FN-1.
2000	NC-4 ... NC-53.