

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2275/95

1.8.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaaroja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Beech. Lämpölaukaisimen asentaminen laskutelinejärjestelmään

Koskee: Liitteessä lueteltuja Beech F90-, 99-, 100- ja 200-sarjan lentokoneita.

Viite: FAA AD 95-13-03.

Voimaantulo: 1.9.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Asenna 100 lentotunnin kuluessa laskutelinejärjestelmään lämpölaukaisin, joka estää laskutelinemoottorin vaurioitumisen siinä tapauksessa, että järjestelmän sähkövirta kasvaa liian suureksi.

1. Valmista lentokone asennusta varten Beech Service Bulletinin nro. 2035, Revision III (julkaistu helmikuussa 1985 ja muutettu huhtikuussa 1995) kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS ohjeiden mukaisesti.
2. Asenna lentokoneeseen jokin alla mainituista asennussarjoista (Landing Gear Motor Circuit Breaker Installation Kit) noudattaen asennussarjan mukana tulevia ohjeita.
 - (i) 101-3069-1 S lentokoneille 200, B200, 200C, B200C, 200T, B200T, 200CT, B200CT, A200 (C-12A/C) ja A200C (UC-12B).
 - (ii) 101-3069-3 S lentokoneille 100, A100, B100 ja A100-1 (U-21J).
 - (iii) 101-3069-5 S lentokoneille F90, 99, 99A, A99A ja B99.
 - (iv) 101-3069-7 S lentokoneille A200C (UC-12B).
 - (v) 101-3133-1 S lentokoneille A200 (C-12A/C), A200CT (C-12D), A200CT (FWC-12D), A200CT (RC-12D), A200CT (RC-12G) ja A200CT (RC-12H).

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.

LIITE

<u>Tyyppi</u>	<u>Valmistusnumero</u>	
F90	LA-2 - LA-225 mekaanisin laskutelinein	
99, 99A, A99A & B99	U-1 - U-49 mekaanisin laskutelinein & U-51 - mekaanisin laskutelinein/	U-164
100 & A100	B-1 - B-94 & B-100 - B-247	
B100	BE-2 - BE-137	
200 & B200	BB-2, BB-6 - BB-1157, BB-1159 - BB-1166 & BB-1168 - BB-1192	
200C & B200C	BL-1 - BL-72	
200T & B200T	BT-1 - BT-30	
200CT & B200CT	BN-1 - BN-4	
A100 (U-12F)	B-95 - B-99	
A100-1 (U-21J)	BB-3, BB-4 & BB-5	
A200 (C-12A/C)	BC-1 - BC-75 & BD-1 - BD-30	
A200C (UC-12B)	BJ-1 - BJ-66	
A200CT (C-12D)	BP-1, BP-22 & BP-24 - BP-45	
A200CT (FWC-12D)	BP-7 - BP-11	
A200CT (RC-12D)	GR-1 - GR-13	
A200CT (RC-12G)	FC-1, FC-2 & FC-3	
A200CT (RC-12H)	GR-14 - GR-19	