

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2904/01****Muutos 1**
13.2.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Socata. Ampeerimittarin kytkentä**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB9, TB10, TB200, TB20 ja TB21**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-446R1**Voimaantulo:** 1.3.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneeseen asennettu ampeerimittari jonkun seuraavan muutoksen mukaisesti: OPT 10 593 00M, OPT 10 689 00M tai OPT 10 D689 00M. Jos kyseinen ampeerimittari on asennettu, niin tee kohdan **B** mukainen toimenpide. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Muuta ampeerimittarin kytkentää ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen Service Bulletinin SOCATA TB nro. 10-122-24 ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2904/01.