

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3063/03

10.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Painesinän tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita 65-90, 65-A90, ()90, 100, A100(-), A200(), B100, 200() ja B200().

Viite: FAA AD2003-13-16

Voimaantulo: 25.8.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneen sarjanumero lueteltu tämän määräyksen liitteenä olevassa taulukossa. Jos sarjanumero on lueteltu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta taaemman paineseinän etupuoli 25.2.2004 mennessä Raytheon Aircraft Mandatory Service Bulletinin nro. SB 53-3513, Rev. 1 ohjeiden mukaisesti. Jos vaurioita ilmenee, korjaa paineseinää Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.

Tyyppi/Modell	Sarjanumerot/Tillverkningsnummer
65- 90, 65-A90 & B90, C90 & C90A	LJ-1 -> LJ-1287, LJ-1289 -> LJ-1294 & LJ-1296 -> LJ-1299
E90	LW-1 -> LW-347
F90	LA-2 -> LA-236
H90	LL-1 -> LL-61
100 & A100	B1, B-2 -> B-247
A100-1	BB-3 -> BB-5
200	BB-2, BB-6 -> BB 185, BB-187 -> BB-202, BB-204 -> BB 269, BB-271 -> BB-407, BB-409 -> BB-468, BB-470 -> BB-488, BB- 490 -> BB-509, BB-511 -> BB-529, BB-531 -> BB-550, BB-552 -> BB-562, BB-564 -> BB-572, BB-574 -> BB-590, BB-592 -> BB-608, BB-610 -> BB-626, BB-628 -> BB-646, BB-648 -> BB-664, BB-666 -> BB-694, BB-696 -> BB-733, BB-735 -> BB-792, BB-794 -> BB-797, BB-799 -> BB-822, BB-825 -> BB-828, BB-830 -> BB-853, BB-872, BB-873, BB-892, BB-893 & BB-912.
200C	BL- 1 -> BL-23 & BL-26 -> BL-36
A200	BC-1 -> BC-75 & BD-1 -> BD-30
A200C	BJ-1 -> BJ-66
A200CT	BP-1, BP-7-> BP-11, BP 19 & BP-24 -> BP-63, GR-1 -> GR-12, GR-14 -> GR-19, FC-1 -> FC-3, FE-1 -> FE-9 & FE-25 -> FE-36
BI00	BE-1 -> BE-137
B200	BB-734, BB 793, BB 829, BB-854 -> BB-870, BB-874 -> BB-891, BB-894, BB-896 -> BB 911, BB-913 -> BB-990, BB-992 -> BB-1051, BB- 1053 -> BB- 1092, BB- 1094, BB- 1099 -> BB- 1104, BB- 1106 -> BB-1116, BB-1118 -> BB-1184, BB-1186 -> BB-1263, BB-1265 -> BB-1288, BB-1290 -> BB-1300, BB-1302 -> BB-1313, BB-1315 -> BB-1384, BB-1389 -> BB-1425, BB-1427 -> BB-1438 & BB-1440 -> BB-1443
B200C	BP-64 -> BP-71, BL-37 -> BL-57, BL-61 -> BL-112, BL-118 -> BL-138, BW- 1 -> BW-29, BU-1 -> BU-10 & BV-1 -> BV-10
B200CT & 200CT	BN- 1 -> BN-4
B200T & 200T	BT-1 -> BT-34 & BB-1314