

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2104/93

8.11.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Schweizer. Mittareiden merkintä ja akselin tarkastus.

Koskee: Schweizer (ent. Hughes) 269A-, 269A-1-, 269B-, 269C- ja TH55A-helikoptereita.

Viite: FAA AD 93-17-13.

Voimaantulo: 1.12.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet 31.12.1993 mennessä tai 100 lentotunnin kuluessa, kumpi ensin tulee.

1. Merkitse moottorin ja roottorin pyörimisnopeusmittarit Schweizer Aircraft Corporation Service Bulletinin B-257.1 (SB) osan II ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on rajoittaa suurinta sallittua pyörimisnopeutta, jolla roottorin kytkin saa olla irti.
2. Tarkasta alempi kytkinakseli SB:n osan I ohjeiden mukaisesti. Jos siitä löytyy murtumia, koneistuspykälää, valmistustyökalujen jättämiä jälkiä, pintavikoja tai merkkejä siitä, ettei sitä ole puhdistettu valmistusvaiheessa, on se irrotettava käytöstä ennen seuraavaa lentoa ja joko hylättävä tai palautettava valmistajatehtaalle.

B. Toista kohdan **A.2.** tarkastus 300 lentotunnin välein.

Tämän määräyksen kohdan **A.2** ja **B** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain sellainen Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus huoltaa Schweizer 269-helikoptereita.